


# GRBA-230 PVA - Adesivo



## VISTA FRONTAL


**ADESIVO PORTA**  
- SEMPRE DEVERÁ SER COLADO POR  
DENTRO DA PORTA - ADESIVO 3M BR 2900

## TESTEIRA - COLADO POR FORA




## VISTA LATERAL

**ADESIVO LATERAL - COLADO POR FORA**



## ADESIVO Testeira - PLANIFICADO

- COLADO POR FORA



## LEGENDA

	ÁREA DO ADESIVO LATERAL
	ÁREA DO ADESIVO DA TESTEIRA
	ÁREA DE VISUALIZAÇÃO DO ADESIVO DA TESTEIRA

\*tolerância: na cota - Sempre acrescentar +10mm de sangra  
Atualizado em 25/05/2015